



## Visão Geral do Aparelho




## Principais Funções


### 1. Discar um número




### 2. Rediscar o último número



### 3. Memorizar uma Tecla de Contato




### 4. Conferência




### 5. Transferência





### 6. Consulta



## 7. Rechamada (somente entre ramais)



 Durante uma chamada	+	<b>Consulta</b> Se o ramal estiver ocupado ou não atender	+	<b>OK</b> Pressione
--	---	--	---	------------------------

## 8. Configurar um número de Desvio\*\*



 Pressione a tecla desvio	+	<b>Editar desvio</b> Selecione a opção	+	<b>Destino</b> Selecione	+	<b>OK</b> Confirme
<b>Editar favoritos</b> Selecione a opção	+	<b>OK</b> Confirme	+	<b>Destino 1</b> Selecione a opção	+	<b>OK</b> Confirme
 Disque o número de destino	+	<b>OK</b> Confirme	+	<b>Guardar &amp; sair</b> Selecione a opção	+	<b>Desvio configurado</b>

Obs: Esta facilidade deverá ser programada uma única vez.

## 9. Ativar / Desativar Desvio

 <b>Ativar Desvio</b> Pressione a tecla desvio	+	Aguarde 5 segundos	Desvio ativo
 <b>Desativar Desvio</b> Pressione a tecla desvio	+	Aguarde 5 segundos	Desvio desativado

## 10. Bloquear / Desbloquear o Telefone

 <b>Desbloquear</b> Discar #82	+	<b>OK</b> Confirme	+	<b>DIGITE SEU PIN</b> Digite seu PIN (4 numeros)	+	1 Bip – OK 3 Bips – Não OK Aviso Sonoro
 <b>Bloquear</b> Discar *82	+	<b>OK</b> Confirme	+	<b>DIGITE SEU PIN</b> Digite seu PIN (4 numeros).	+	1 Bip – OK 3 Bips – Não OK Aviso Sonoro

Comunicação para mentes abertas

**SIEMENS**

Siemens Enterprise Communications

Seja Bem Vindo a Nova Era da Tecnologia VoIP!!!

**Telefone IP – Guia Rápido**

**OpenStage 40**



*APT-LAM-Academy for Professional Training*

© Siemens Enterprise Communications Tecnologia da Informação e Comunicações Corporativas Ltda is a Trademark